Автор: Администратор
30.11.2010 09:06 - Обновлено 12.04.2013 14:05

1 Включаем ресивер (загорится зелёная и красная лампочки). Заходим в меню кнопкой «MENU» на пульте, выбираем пункт «Установка системы», открываем кнопкой «OK» на пульте.
2 В левой части открывшегося окна находим пункт «Заводские настройки» и нажимаем кнопку «OK». Вводим PIN код по умолчанию «0000».
3 Далее подтверждаем сброс настроек (Выбираем «ДА» и жмём кнопку «OK» на пульте).
4 После полного сброса нажимаем кнопку «EXIT» на пульте, выбираем пункт меню «Установка», открываем кнопкой «OK» на пульте. Снова вводим PIN код по умолчанию «0000».
5 На экране появится три пункта «Ручной поиск», «Поиск в диапазоне» и «Автопоиск». Выбираем «Ручной поиск».
6 В меню ручного поиска выставляем:

Частота

522000

Скор. пер. данных

6750

Модуляция

256 QAM

Автор: Администратор
30.11.2010 09:06 - Обновлено 12.04.2013 14:05

Сетевой поиск

ВКЛ

На частоте 522 МГц передается информация о всей сети ЦКТВ Краснотурьинска.
7 После пройдет поиск, и будут найдены программы. Нажимаем кнопку «EXIT» на пульте два раза для выхода из меню.
8 Наслаждаемся просмотром.